


LATARKA
CZOŁOWA LED

TITANUM

TLF-H02



LATARKA CZOŁOWA LED

OPIS OGÓLNY

Latarka czołowa LED „Titanium” przeznaczona jest do użytku w ciemności lub w pomieszczeniach bez oświetlenia. Ma kompaktowe rozmiary i wygodny pasek na czoło o miękkiej strukturze, który jest bardzo wygodny podczas długotrwałego noszenia. Największą popularnością cieszą się wśród turystów, rowerzystów, wędkarzy i myśliwych. Będzie również dobrym pomocnikiem w warsztacie lub garażu, gdy trzeba oświetlić określone obszary podczas pracy, a ręce muszą być wolne.

1

PARAMETRY TECHNICZNE




Nazwa, numer artykułu	Latarka czołowa LED, TLF-H02
Strumień światła	100 lumenów
Kolor światła	6500K
Dystans	65m
Rodzaj LED	XPE + COB
Typ Baterii	Baterie AAA (3 szt.)
Interfejs wejściowy	nie ma
Czas ładowania (godziny)	-
Ochrona przed upadkiem	1m
Klasa ochrony IP	IP44
Rodzaj optyki	Soczewka
Materiały	Plastikowy
Kolor	Czarny z czerwonym
Wymiary	70x55x40 mm
Waga produktu	34g (bez baterii)
Gwarancja	12 miesięcy

2

ZESTAW

1. Latarka LED
2. Baterie typu AAA (3 szt.).
3. Pas na czoło
4. Instrukcja obsługi

TRYBY PRACY

-  **High** – tryb wysokiej jasności.
-  **COB** – tryb świateł mijania o wysokiej jasności.
-  **COB Flash** – tryb migotania sygnału świateł mijania.

Parametry dla każdego trybu są wymienione na opakowaniu.

INSTRUKCJA STEROWANIA LATARKĄ

- **Włącz** - jedno krótkie naciśnięcie przycisku w stanie wyłączonym.
- **Wyłącz** - jedno krótkie naciśnięcie przycisku w stanie włączonym po przejściu w tryb „COB Flash”.
- **Przełączanie między trybami** - krótkie naciśnięcie przycisku w stanie włączonym.

3

ŁADOWANIE LATARKI

Jeśli akumulatory wyczerpią się, należy je wymienić na nowe. Zwykłych baterii nie można ładować. Aby wydłużyć żywotność latarki, jako ogniwa zasilające można wykorzystać również baterie AAA o wymaganej pojemności.

Jeżeli do zasilania latarki używane są dodatkowe akumulatory, ładuje się je oddzielnie za pomocą ładowarki do akumulatorów. Po naładowaniu akumulatory należy zainstalować w latarce zgodnie ze schematem i sprawdzić pod kątem działania.

WYMIANA ZASILACZA

1. Otwórz tylną pokrywę komory baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z proponowanym schematem.
3. Dokładnie zamknij tylną pokrywę i przetestuj latarnię.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

- W przypadku dłuższego przechowywania konieczne jest wyjęcie elementów zasilających z latarni.

- OSTRZEŻENIE! Unikaj bezpośredniego światła w oczach.

- Zabrania się demontażu jakichkolwiek części latarni, może to prowadzić do naruszenia parametrów użytkowych i utraty gwarancji.

- Trzymać z dala od dzieci.

4

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Latarnię należy przechowywać i transportować w opakowaniu producenta, w przewiewnym pomieszczeniu, w temperaturze od 0°C do 35°C i wilgotności względnej nie większej niż 80%. Jednocześnie należy zapewnić stabilną pozycję, która zapobiega uderzeniom i innym uszkodzeniom mechanicznym.

GWARANCJA

Gwarancja na latarkę wynosi 1 rok. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów. Źródło LED wewnątrz latarki nie jest wymienne. Jeśli dioda LED uległa awarii, należy wymienić całą latarkę. W okresie gwarancyjnym uszkodzoną latarkę i baterię można wymienić lub zwrócić wraz z dowodem zakupu i zachowaniem wszystkich akcesoriów.

Następujące kwestie nie są objęte gwarancją, nie są objęte gwarancją:

- Niewłaściwe użytkowanie produktu i uszkodzenie integralnych elementów produktu;
- samowolny demontaż lub obecność głębokiego mechanicznego uszkodzenia produktu;
- Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabrania się umieszczania wraz z innymi odpadami zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego zobowiązany jest do oddania go do punktu zbiórki zużytego sprzętu. W sprzęcie nie ma niebezpiecznych składników, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania powyższych instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji niniejszej instrukcji.

5

KARTA GWARANCYJNA

Przechowuj pieczęć i podpis sprzedawcy	
Data wymiany / zwrotu	
Data i miejsce sprzedaży	
Artykuł	
Nazwa	