

# VIDEX®

USER'S MANUAL | ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА | INSTRUKCJA OBSŁUGI | HANDBUCH | KÉZIKÖNYV

VLF-H015






330  
MAX LUMENS

Lightweight



TECHNICAL PARAMETERS | ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ  
PARAMETRY TECHNICZNE | TECHNISCHE PARAMETER

	HIGH	LOW	STROBE	RED ON	RED FLASH
1	330Lm	105Lm	330Lm	3Lm	3Lm
2	3h	3h 30min	3h	23h 30min	27h
3	85m	53m	85m	/	/
4	1800cd	696cd	180cd	/	/
5	5000K				
6	CREE XTE, 5W				
7	Li-pol 850mAh, 3.7V (built-in)				
8	Type-C, 5V 0.5A				
9	3 h				
10	IP67				
11	1 m				
12	65x35x32 mm				
13	73 g				



www.VIDEX.UA

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел./факс: +38(0522)245377. Вироблено на виробничих потужностях: Нінхай Ісен Дейлі Юз Ко ЛТД. Адреса: Сідіан Таун, Нінхай, Нінбо, Чзецзян, Китай. Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника. Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.

www.VIDEX.COM.PL

Producer/Producent: Allegro Opt Sp. z o.o., Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Poland. Made in P.R.C.

EN  
LED RECHARGEABLE HEADLAMP VLF-H015

TECHNICAL PARAMETERS

1. Output.
2. Runtime.
3. Distance.
4. Intensity.
5. Correlated color temperature.
6. LED type.
7. Compatible battery.
8. Charging port type, voltage and current.
9. Charging time.
10. Dust and moisture protection level.
11. Impact resistance.
12. Product sizes.
13. Product weight.
14. Color: black.
15. Optical system type: textured reflector
16. Materials: polyamide, polycarbonate.

MAIN FEATURES

- ➔ Built-in motion sensor for swift turning on/off
- ➔ Water resistance IP67 (protected from all precipitation)
- ➔ Type-C charging port
- ➔ Red light preserve night vision
- ➔ Light weight body for maximum comfort

INCLUDED

- Headlamp VLF- H015;
- Charging cable;
- Nylon headband;
- User's manual.


LIGHTING MODES


- High** – maximum brightness
- Low** – minimum brightness
- Strobe** – flashing light


- Red on** – constant red light
- Red flash** – flashing red light

OPERATING INSTRUCTION


ON/OFF and selection of modes:


Press the  button to turn the light on, cycle through the modes, and turn the light off.

Press and hold the  button for 0.5 seconds with the light on to memorize the current lighting mode and turn off the light. The saved mode will be applied next time.


*If more than 5 seconds have passed since the last press of the  button, the next press of the button will also turn off the light and remember the current mode.*

SENSOR:


Press the  button when the light is off to activate the sensor. With the sensor enabled, you can turn the light on and off by waving your hand near the flashlight. Press any button to deactivate the sensor.

To program any lighting mode to turn on with the sensor, select the desired mode, then press the  button. Saved mode will be applied until it is changed to another one.

LOCK/UNLOCK:

When the light is off, press and hold the ON/OFF and  buttons for 3 seconds to lock/unlock the headlamp.

BATTERY STATUS INDICATION

With the light switched off, press and hold the  button for 0.5 seconds to see the battery status. The indication will last for 2 seconds. The battery status is also continuously displayed when the light is turned on.

- 4 divisions - 100-80% charge;
- 3 divisions - 79-50% charge;
- 2 divisions - 49-25% charge;
- 1 division - 24-1% charge.
- 1 division flashes – battery discharged.

CHARGING

Plug the USB-A socket of the charging cable into electrical outlet. Switch off the light, open the protective cover and connect the charging cable to the flashlight port.

When charging, the divisions flash indicating the current battery level. When fully charged, all 4 indicator bars are constantly on.

After a full charge, unplug the charging cable and close the protective cover to prevent water and dust from entering the headlamp body.

© The original rechargeable batteries are supplied charged and can be used immediately after purchase, however it is recommended that the battery be fully charged before first use. The battery needs to be charged in time before it is completely discharged. During long periods of storage, it is recommended to keep the battery charging level at about half capacity to extend its service life.

MAINTENANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS

- **ATTENTION.** Avoid direct shining into eyes as it may cause the eyes damage.
- Do not disassemble the sealed body of the headlamp as this may compromise performance and void the warranty.
- Keep out of the reach of children.

WARRANTY

The warranty for the headlamp is 2 years. The warranty does not cover accessories. The LED source and the battery inside the headlamp are not replaceable. If the LED or the battery fails, the whole headlamp should be replaced. During the warranty period, a faulty headlamp can be exchanged or returned with a prove of purchase and all accessories saved.

The following does not apply with the scope of limited warranty:

- Misuse the product and cause the products integral

- components damage;
- Unauthorized disassemble or the presence of deep mechanical damage to the product;
- Damage due to force majeure.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Pursuant to the provisions of the WEEE Act, it is forbidden to put waste equipment marked with the symbol of a crossed bin together with other waste. The user, wishing to get rid of electronic and electrical equipment, is obliged to return it to a waste equipment collection point. There are no hazardous components in the equipment that have a particularly negative impact on the environment and human health.

The producer shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow above instructions. The producer reserves the right to make updates of this user's manual.

UA  
СВІТЛОДІОДНИЙ НАЛОБНИЙ ЛІХТАРИК VLF-H015

#### ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

1. Світловий потік (Лм).
2. Час роботи (год.).
3. Дистанція (м).
4. Інтенсивність (кд).
5. Колірність (К).
6. Тип світлодіода.
7. Сумісні елементи живлення.
8. Тип зарядного порта, напруга (В) та сила струму (А).
9. Час заряду (год).
10. Клас захисту від пилу і вологи.
11. Захист від падінь (м).
12. Розміри виробу (мм).
13. Вага виробу.
14. Колір: чорний.
15. Тип оптичної системи: текстурований рефлектор
16. Матеріали: поліамід, полікарбонат

#### ОСОБЛИВОСТІ

- ➔ Вбудований датчик руху для швидкого ввімкнення/вимкнення
- ➔ Водостійкість IP67 (захищена від будь-яких опадів)
- ➔ Порт зарядки Type-C
- ➔ Червоне світло зберігає нічне бачення
- ➔ Легкий корпус для максимального комфорту

#### КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Налобний ліхтар VLF- H015;
- Кабель для зарядки;
- Нейлонова пов'язка на голову;
- Посібник користувача.


#### РЕЖИМИ РОБОТИ


- High** – максимальна яскравість
- Low** – мінімальна яскравість
- Strobe** – миготливе світло


**Red on** – постійне червоне світло  
**Red flash** – блимає червоне світло

#### ІНСТРУКЦІЯ З КЕРУВАННЯ ЛІХТАРИКОМ


##### ON/OFF і вибір режимів:

Натисніть кнопку , щоб увімкнути світло, циклічно перемикаючи режими і вимкнути світло.

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 0,5 секунди з увімкненим світлом, щоб запам'ятати поточний режим і вимкнути світло. Наступного разу буде ввімкнено збережений режим.

*Якщо після останнього натискання кнопки  минуло більше 5 секунд, наступне натискання кнопки також вимкне світло і запам'ятає поточний режим.*



##### ДАТЧИК:

Натисніть кнопку , коли світло вимкнено, щоб активувати режим датчика. З увімкненим датчиком ви можете вмикати та вимикати світло, помахавши рукою


біля ліхтарика. Щоб вимкнути режим датчика, натисніть будь-яку кнопку.

Щоб запрограмувати будь-який який режим освітлення на ввімкнення за допомогою датчика, оберіть потрібний режим освітлення, потім натисніть кнопку **SENSOR**. Запрограмований режим буде застосовуватися, доки його не буде змінено на інший.

##### ЗАБЛОКУВАТИ/РОЗБЛОКУВАТИ:

Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопки  і  протягом 3 секунд, щоб заблокувати/розблокувати фари.

#### ІНДИКАЦІЯ СТАНУ АКУМУЛЯТОРА

Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку  протягом 0,5 секунд, щоб побачити стан акумулятора. Індикація триватиме 2 секунди. Стан акумулятора також постійно відображається, коли світло ввімкнено.

4 поділки - 100-80% заряду;  
3 поділки - 79-50% заряду;  
2 поділки - 49-25% заряду;  
1 поділка - 24-1% заряду.  
Блимає 1 поділка – акумулятор розряджений.

#### ЗАРЯДКА

Підключіть роз'єм USB-A зарядного кабелю до електричної розетки. Вимкніть світло ліхтарика, відкрийте захисну кришку та підключіть зарядний кабель до порту ліхтарика.

Під час зарядки поділки індикатора блимають, вказуючи на поточний рівень заряду акумулятора. Після повної зарядки всі 4 індикаторні поділки горять постійно.

Після повної зарядки від'єднайте зарядний кабель і закрийте захисну кришку, щоб запобігти потраплянню води та пилу до корпусу ліхтарика.

© Оригінальні акумулятори постачаються зарядженими,

і їх можна використовувати відразу після покупки, однак перед першим використанням рекомендується повністю зарядити акумулятор. Акумулятор потрібно вчасно заряджати, поки він повністю не розрядиться. Під час тривалого зберігання рекомендується підтримувати рівень заряду акумулятора приблизно на половині ємності, щоб продовжити термін його служби.

#### ІНСТРУКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- **УВАГА.** Уникайте прямого потрапляння світла в очі, оскільки це може пошкодити очі.
- Не розбирайте герметичний корпус ліхтарика, оскільки це може порушити роботу пристрою та призвести до втрати гарантії.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.

#### ГАРАНТІЯ

Гарантія на ліхтарик становить 2 роки. Гарантія не поширюється на аксесуари. Джерело світлодіодів і акумулятор всередині ліхтарика не підлягають заміні. Якщо світлодіод або акумулятор виходять з ладу, необхідно замінити цілий ліхтарик. Протягом гарантійного терміну несправний ліхтарик можна обміняти або повернути з підтвердженням покупки та збереженням усіх аксесуарів.

Наведене нижче не поширюється не є гарантійним випадком:

- Неналежне використання продукту та спричинення пошкодження невід'ємних компонентів продукту;
- самовільне розбирання або наявність глибоких механічних пошкоджень виробу;
- Пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин.

#### ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповідно до Закону про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену недотриманням вищевказаних інструкцій. Виробник залишає за собою право оновлювати цей посібник користувача

PL

ŁADOWALNA CZOŁÓWKA LED VLF-H015

**PARAMETRY TECHNICZNE**

1. Strumień świetlny.
2. Godziny pracy.
3. Odległość.
4. Intensywność.
5. Kolor światła.
6. Rodzaj LED.
7. Kompatybilne baterie.
8. Typ portu ładowania, napięcie (V) i prąd (A).
9. Czas ładowania (godziny).
10. Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią.
11. Ochrona przed upadkiem.
12. Wymiary produktu.
13. Waga produktu
14. Kolor: czarny.
15. Typ układu optycznego: teksturowany odbłyśnik
16. Materiały: poliamid, poliwęglan


**CECHY**


- ➔ Wbudowany czujnik ruchu do szybkiego włączania/wyłączania
- ➔ Wodoodporność IP67 (ochrona przed wszelkimi opadami atmosferycznymi)
- ➔ Port ładowania Type-C
- ➔ Czerwone światło pozwala zachować widzenie w nocy
- ➔ Lekki korpus dla maksymalnego komfortu


**ZESTAW**

- Czołówka VLF-H015;
- Kabel ładujący;
- Nylonowa opaska na głowę;
- Instrukcja obsługi.


**TRYBY PRACY****High** – maksymalna jasność**Low** – minimalna jasność**Strobe** – migające światło**Red on** – ciągłe światło czerwone**Red flash** – miga czerwone światło**INSTRUKCJA STEROWANIA LATARKĄ****ON/OFF i wybór trybów:**


Naciśnij przycisk , aby włączyć światło, przełączaj tryby i wyłącz światło.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 0,5 sekundy przy włączonym świetle, aby zapamiętać aktualny tryb oświetlenia i wyłączyć światło. Zapisany tryb zostanie zastosowany następnym razem.


*Jeżeli od ostatniego naciśnięcia przycisku  minęło więcej niż 5 sekund, kolejne naciśnięcie przycisku również spowoduje wyłączenie światła i zapamiętanie aktualnego trybu.*

**CZUJNIK:**


Naciśnij przycisk , gdy światło jest wyłączone, aby aktywować czujnik. Przy włączonym czujniku możesz włączać i wyłączać światło, machając ręką w pobliżu latarki. Naciśnij dowolny przycisk, aby dezaktywować czujnik.

Aby zaprogramować dowolny tryb oświetlenia, aby włączał się za pomocą czujnika, wybierz żądany tryb, a następnie naciśnij przycisk . Zapisany tryb będzie obowiązywał do momentu zmiany na inny.

**ZABLOKUJ ODBLOKUJ:**

Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski  i SENSOR, aby zablokować/odblokować latarkę.

**WSKAZANIE STANU BATERII**

Kiedy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 0,5 sekundy, aby zobaczyć stan baterii.

Wyświetlacz będzie wyświetlany przez 2 sekundy. Stan baterii jest również stale wyświetlany, gdy światło jest włączone.

4 dywizje - opłata 100-80%;

3 dywizje - opłata 79-50%;

2 dywizje - opłata 49-25%;

1 dywizja - opłata 24-1%.

Miga 1 działka - akumulator jest rozładowany.

**ŁADOWANIE**

Podłącz złącze USB-A kabla ładującego do gniazdka elektrycznego. Wyłącz latarkę, otwórz pokrywę ochronną i podłącz kabel ładujący do portu latarki.

Podczas ładowania podziałki wskaźnika będą migać, wskazując aktualny poziom naładowania baterii. Po pełnym naładowaniu wszystkie 4 działki wskaźnika świecą światłem ciągłym.

Po całkowitym naładowaniu odłącz kabel ładujący i zamknij

pokrywę ochronną, aby zapobiec przedostawaniu się wody i kurzu do korpusu latarki.

© Oryginalne akumulatory są dostarczane w stanie naładowanym i można ich używać natychmiast po zakupie, jednak przed pierwszym użyciem zaleca się ich pełne naładowanie. Akumulator należy ładować na czas, aż do całkowitego rozładowania. Podczas długotrwałego przechowywania zaleca się utrzymywanie baterii w połowie pojemności, aby wydłużyć jej żywotność.

**INSTRUKCJE KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA**

- **UWAGA.** Unikaj bezpośredniego światła w oczy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Nie należy demontować zaplombowanej obudowy latarki, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**GWARANCJA**

Gwarancja na latarkę wynosi 2 lata. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów. Źródło LED i bateria wewnątrz latarki nie są wymienne. W przypadku awarii diody LED lub baterii należy wymienić całą latarkę. W okresie gwarancyjnym uszkodzoną latarkę można wymienić lub zwrócić wraz z dowodem zakupu i zachowaniem wszystkich akcesoriów.

Następujące kwestie nie są objęte gwarancją, nie są objęte gwarancją:

- Niewłaściwe użytkowanie produktu i uszkodzenie integralnych elementów produktu;
- samowolny demontaż lub obecność głębokiego mechanicznego uszkodzenia produktu;
- Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabrania się umieszczania wraz z innymi odpadami zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego zobowiązany jest do oddania go do punktu zbiórki zużytego sprzętu. W

sprzęcie nie ma niebezpiecznych składników, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania powyższych instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji niniejszej instrukcji.

**TECHNISCHE PARAMETER**

1. Ausgang.
2. Laufzeit.
3. Entfernung.
4. Intensität.
5. Ähnlichste Farbtemperatur.
6. LED-Typ.
7. Kompatibler Akku.
8. Typ, Spannung und Strom des Ladeanschlusses.
9. Ladezeit.
10. Staub- und Feuchtigkeitsschutzstufe.
11. Schlagfestigkeit.
12. Produktgrößen.
13. Produktgewicht.
14. Farbe: schwarz.
15. Typ des optischen Systems: Strukturierter Reflektor
16. Materialien: Polyamid, Polycarbonat

**MERKMALE**

- ☛ Eingebauter Bewegungssensor für schnelles Ein- und Ausschalten
- ☛ Wasserdichtigkeit IP67 (geschützt vor allen Niederschlägen)
- ☛ Typ-C-Ladeanschluss
- ☛ Rotes Licht bewahrt die Nachtsicht
- ☛ Leichter Körper für maximalen Komfort

**INBEGRIFFEN**

- Scheinwerfer VLF-H015;
- Ladekabel;
- Nylon-Stirnband;
- Benutzerhandbuch.

**BELEUCHTUNGSMODI**


- High** – maximale Helligkeit
- Low** – minimale Helligkeit


**Strobe** – blinkendes Licht


**Red on** – rotes Dauerlicht

**Red flash** – blinkendes rotes Licht

**GEBRAUCHSANWEISUNG****EIN/AUS und Auswahl der Modi:**

Drücken Sie die , um das Licht einzuschalten, durch die Modi zu wechseln und das Licht auszuschalten.


Halten Sie bei eingeschaltetem Licht die  0,5 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Beleuchtungsmodus zu speichern und das Licht auszuschalten. Der gespeicherte Modus wird beim nächsten Mal angewendet.

*Wenn seit dem letzten Drücken der  mehr als 5 Sekunden vergangen sind, wird beim nächsten Drücken der Taste auch das Licht ausgeschaltet und der aktuelle Modus gespeichert.*



**SENSOR:**

Drücken Sie die , wenn das Licht ausgeschaltet ist, um


den Sensor zu aktivieren. Wenn der Sensor aktiviert ist, können Sie das Licht ein- und ausschalten, indem Sie Ihre Hand in der Nähe der Taschenlampe bewegen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sensor zu deaktivieren.

Um einen beliebigen Beleuchtungsmodus so zu programmieren, dass er sich mit dem Sensor einschaltet, wählen Sie den gewünschten Modus aus und drücken Sie dann die . Der gespeicherte Modus wird angewendet, bis er in einen anderen geändert wird.

**SCHLIESSEN AUFMACHEN:**

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die Tasten  und  3 Sekunden lang gedrückt, um den Scheinwerfer zu sperren/entriegeln.

**BATTERIESTATUSANZEIGE**

Halten Sie bei ausgeschaltetem Licht die  0,5 Sekunden lang gedrückt, um den Batteriestatus anzuzeigen. Die Anzeige dauert 2 Sekunden. Der Batteriestatus wird auch

bei eingeschaltetem Licht kontinuierlich angezeigt.

4 Divisionen - 100-80 % Ladung;

3 Divisionen - 79-50 % Ladung;

2 Divisionen - 49-25 % Ladung;

1 Division - 24-1% Ladung.

1 Teilung blinkt - Batterie entladen.

**AUFLADEN**

Stecken Sie die USB-A-Buchse des Ladekabels in eine Steckdose. Schalten Sie das Licht aus, öffnen Sie die Schutzabdeckung und verbinden Sie das Ladekabel mit dem Taschenlampenanschluss.

Während des Ladevorgangs blinken die Unterteilungen und zeigen den aktuellen Akkustand an. Bei voller Ladung leuchten alle 4 Anzeigebalken konstant.

Trennen Sie nach einer vollständigen Aufladung das Ladekabel und schließen Sie die Schutzabdeckung, um zu verhindern, dass Wasser und Staub in das

Stirnlampengehäuse eindringen.

© Die Original-Akkus werden aufgeladen geliefert und können sofort nach dem Kauf verwendet werden, es wird jedoch empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Der Akku muss rechtzeitig aufgeladen werden, bevor er vollständig entladen ist. Bei längerer Lagerung wird empfohlen, den Ladezustand des Akkus etwa auf halber Kapazität zu halten, um die Lebensdauer zu verlängern.

**WARTUNG UND SICHERHEITSHINWEISE**

- **ACHTUNG.** Vermeiden Sie direktes Leuchten in die Augen, da dies zu Augenschäden führen kann.
- Bauen Sie das versiegelte Gehäuse der Stirnlampe nicht auseinander, da dies die Leistung beeinträchtigen und die Garantie ungültig machen kann.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

**GARANTIE**

Die Garantie für die Stirnlampe beträgt 2 Jahre. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör. Die LED-Quelle und die Batterie in der Stirnlampe sind nicht austauschbar. Wenn die LED oder die Batterie ausfällt, sollte die gesamte Stirnlampe ausgetauscht werden. Während der Garantiezeit kann eine defekte Stirnlampe umgetauscht oder unter Vorlage des Kaufbelegs und aller aufbewahrten Zubehörteile zurückgegeben werden. Folgendes gilt nicht im Rahmen der eingeschränkten Gewährleistung:

- Missbrauch des Produkts und Beschädigung der integralen Komponenten des Produkts;
- Unbefugte Demontage oder das Vorhandensein tiefer mechanischer Schäden am Produkt;
- Schäden durch höhere Gewalt.

**UMWELTSCHUTZ**

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen

mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der obigen Anweisungen resultieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Aktualisierungen dieses Benutzerhandbuchs vorzunehmen.

## TECHNIKAI PARAMÉTEREK

1. Kimenet.
2. Futásidő.
3. Távolság.
4. Intenzitás.
5. Korrelált színhőmérséklet.
6. LED típus.
7. Kompatibilis akkumulátor.
8. Töltőcsatlakozó típusa, feszültsége és áramerőssége.
9. Töltési idő.
10. Por- és nedvességvédelmi szint.
11. Ütésállóság.
12. Termékméret.
13. A termék súlya.
14. Szín: fekete.
15. Optikai rendszer típusa: texturált reflektor
16. Anyagok: poliamid, polikarbonát

## JELLEMZŐK

- ☛ Beépített mozgásérzékelő a gyors be- és kikapcsoláshoz
- ☛ IP67 vízállóság (bármilyen csapadéktól védve)
- ☛ Type-C töltőport
- ☛ A piros fény megőrzi az éjszakai látást
- ☛ Könnyű test a maximális kényelem érdekében

## A DOBOZ TARTALMA

- VLF-H015 fényszóró;
- Töltő kábel;
- Nylon fejpánt;
- Felhasználói kézikönyv.




## VILÁGÍTÁSI MÓDOK

- High** – maximális fényerő
- Low** – minimális fényerő
- Strobe** – villogó fény

**Red on** – állandó piros fény  
**Red flash** – piros fény villog

## MŰKÖDÉSI LEÍRÁS


### BE/KI és üzemmódok kiválasztása:

Nyomja meg az  gombot a világítás bekapcsolásához, a módok közötti váltáshoz és a világítás kikapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot 0,5 másodpercig, miközben a lámpa világít, hogy memorizálja az aktuális világítási módot, és kikapcsolja a világítást. A következő alkalommal a mentett mód kerül alkalmazásra. *Ha több mint 5 másodperc telt el az  gomb utolsó megnyomása óta, a gomb következő megnyomása is lekapcsolja a lámpát és megjegyzi az aktuális üzemmódot.*



### ÉRZÉKELŐ:

Nyomja meg az ÉRZÉKELŐ gombot, amikor a lámpa nem világít az érzékelő aktiválásához. Ha az érzékelő be van


kapcsolva, a zseblámpa közelében kézmozdulattal be- és kikapcsolhatja a lámpát. Nyomja meg bármelyik gombot az érzékelő kikapcsolásához.

Bármely világítási mód beprogramozásához az érzékelővel való bekapcsolásra, válassza ki a kívánt módot, majd nyomja meg a  gombot. A mentett mód mindaddig érvényben marad, amíg át nem vált egy másikra.

### ZÁRÁS/FELOLDÁS:

Ha a lámpa nem világít, nyomja meg és tartsa lenyomva az  és a  gombot 3 másodpercig a fényszóró zárolásához/kioldásához.

## AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTJELZÉS

Kikapcsolt világítás mellett nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 0,5 másodpercig az akkumulátor állapotának megtekintéséhez. A jelzés 2 másodpercig tart. Az akkumulátor állapota a lámpa bekapcsolásakor is

folyamatosan látható.

- 4 részleg - 100-80% töltés;
- 3 részleg - 79-50% töltés;
- 2 részleg - 49-25% töltés;
- 1 osztás - 24-1% töltés.

1 osztás villog – az akkumulátor lemerült.

## TÖLTÉS

Dugja be a töltőkábel USB-A aljzatát az elektromos aljzatba. Kapcsolja le a lámpát, nyissa ki a védőfedelelet, és csatlakoztassa a töltőkábelt a zseblámpa csatlakozójához. Töltés közben a osztások villognak, jelezve az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét. Teljesen feltöltött állapotban mind a 4 jelzősáv folyamatosan világít.

Teljes feltöltés után húzza ki a töltőkábelt, és zárja le a védőburkolatot, hogy megakadályozza a víz és a por bejutását a fényszórótestbe.

© Az eredeti újratölthető akkumulátorokat feltöltve

szállítjuk, és a vásárlás után azonnal használhatók, azonban ajánlatos az akkumulátort az első használat előtt teljesen feltölteni. Az akkumulátort időben fel kell tölteni, mielőtt teljesen lemerül. Hosszú tárolás esetén ajánlatos az akkumulátor töltöttségi szintjét körülbelül fél kapacitáson tartani, hogy meghosszabbíthassuk az élettartamát.

## KARBANTARTÁSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- **FIGYELEM.** Kerülje a közvetlen szembe jutást, mert az szemkárosodást okozhat.
- Ne szerelje szét a fényszóró lezárt testét, mert ez ronthatja a teljesítményt és érvénytelenítheti a garanciát.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.

## GARANCIA

A fényszóróra 2 év a garancia. A garancia nem vonatkozik a tartozékokra. A LED-forrás és a fényszóró belsejében

lévő akkumulátor nem cserélhető. Ha a LED vagy az akkumulátor meghibásodik, az egész fényszórót ki kell cserélni. A jótállási idő alatt a hibás fényszóró a vásárlást igazoló okirattal és minden tartozék megmentésével kicserélhető vagy visszaküldhető.

A következők nem vonatkoznak a korlátozott jótállásra:

- A terméket nem rendeltetésszerűen használja, és károsítja a termék alkatrészeit;
- Jogosulatlan szétszerelés vagy a termék mechanikai sérülése;
- Vis maior miatti kár.

## KÖRNYEZETVÉDELEM



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló törvény előírásai szerint tilos az áthúzott szemetes jelzéssel ellátott hulladék berendezést más hulladékkal együtt elhelyezni. A felhasználó, aki meg kíván szabadulni az elektronikai és elektromos berendezéstől, köteles azt visszajuttatni a hulladék berendezés gyűjtőhelyére. A berendezésben nincsenek olyan veszélyes alkatrészek, amelyek különösen negatívan hatnak a környezetre és az emberi egészségre. A gyártó nem vállal felelősséget a fenti utasítások be nem tartásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot a jelen használati útmutató frissítésére.